












ACCESSORI



Accessori



Descrizione		Dimensioni approssimative [mm]	Num. di Cat.
	—		440T-AKEYE10*
	—		440T-AKEYE13*
	—		440T-ASFC10*
	—		440T-ASCBE11*
	‡		440T-ASCBE14*
Descrizione		Materiale	Num. di Cat.
—	—	—	440T-AIPB11
—	—	—	440T-AIPB12
Descrizione		Codice	Num. di Cat.
 Kit di riparazione di emergenza per cilindri codificatiT	—	ER1	440T-AKITE45ER1
	—	ER2	440T-AKITE45ER2
	—	ER3	440T-AKITE45ER3
	—	ER4	440T-AKITE45ER4
	—	ER5	440T-AKITE45ER5
	—	ER6	440T-AKITE45ER6
	—	ER7	440T-AKITE45ER7
	—	ER8	440T-AKITE45ER8
	—	ER9	440T-AKITE45ER9

* Sostituire il codice primario desiderato per questo simbolo (chiave non inclusa). Vedere Codifica chiavi per la selezione dei codici.

‡ Non adatto per le unità 440T-MRKSE14/440T-MRPSE14 O 440T-MSGAU.



AVVERTENZA: la presenza di chiavi separate, chiavi di override o attuatori separati può compromettere l'integrità dei sistemi di interblocco di sicurezza. L'introduzione di chiavi di separate, chiavi di override o attuatori separati nei sistemi di interblocco, senza adeguati controlli di gestione, procedure di lavoro e misure di protezione alternative per controllarne l'uso e la disponibilità può provocare lesioni personali o letali, danni alle cose o perdite economiche.